

*주의 : 외부CT 및 라인파워 연결시 필히 R상에 연결하여야 함.

